

Рекомендации по транспортировке несъемной опалубки Сибформа®

1. Перевозку несъемной опалубки **Сибформа®** следует осуществлять транспортными средствами, имеющими закрытый кузов (тент, металлический и пр). Это могут быть автофуры, автофуры с прицепом, 1...15 - тонные грузовые машины, фургоны, контейнеры и пр.
В городском или пригородном сообщении в некоторых случаях разрешается использовать машины с открытым кузовом, при условии недопущения попадания атмосферных осадков, грязи и пр. на продукцию.
В междугородном и международном сообщении необходимо использовать только автомашины с закрытым кузовом.
2. Продукция на паллетах в кузове автомобиля должна располагаться вертикально, ровно относительно друг друга, устойчиво.
3. Паллеты с продукцией необходимо располагать и крепить в кузове транспортного средства стягивающими ремнями согласно схеме размещения и крепления продукции **Сибформа®** (приложение 1).
Натяжение ремней следует регулировать так, чтобы не было возможности поломки или деформации продукции. При необходимости следует использовать деревянные (пластиковые или иные) прокладки достаточной жесткости между ремнем и продукцией исключающие ее деформацию и/или поломку.
4. Для крепления паллет и во избежание их опрокидывания необходимо использовать не менее 2-х крепежных ремней на каждый ряд паллет для прикрепления к грузовой платформе транспортного средства.
5. Не рекомендуется стягивать паллеты между собой крепежными ремнями, это приводит к наклонному положению продукции и невозможности безопасной работы с продукцией при разгрузке и в условиях стройплощадки.

Для информации:

1. Погрузка продукции **Сибформа®** на транспортное средство на заводе-изготовителе осуществляется при помощи погрузчика (боковая и задняя загрузка), с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.
2. Разгрузка продукции **Сибформа®** в условиях стройплощадки производится краном через верх или погрузчиком с любой из доступных для разгрузки сторон автофуры.
3. Продукция **Сибформа®** располагается на паллетах размерами 1,0 x 1,0...1,2м или 1,15 x 1,15м в 4 вертикальные стопки и обматывается стрейч-пленкой. Мешки с соединительными муфтами располагаются на отдельном паллете либо поверх паллет с продукцией.
Максимальная высота продукции + паллет составляет не более 2,5м от пола до верхней выступающей точки (чаще всего эта высота составляет 2,2..2,3м).
Максимально возможный вес одного паллета с продукцией составляет 870кг (при высоте 2,5м, для пустотообразователей СФ200 в количестве до 480шт)
4. Каждый паллет маркируется в соответствии с модификацией и количеством продукции.
5. Максимальная вместимость в стандартную автофуру габаритами 2,45x13,6м – 26шт паллет продукции **Сибформа®**. Требуемое количество ремней крепления при этом составляет 26шт (длина ремней – не менее 8м).

Схема размещения паллет с продукцией Сибформа® в фуре
(26 паллет - max). Схема крепления

Размещение продукции
на паллете

